

Ninja Line Set



Installationsanleitung:


Lassen Sie den kleinsten Benutzer die Hände soweit wie möglich über den Kopf strecken. Messen Sie diese Höhe und addieren 62 cm dazu. Dies entspricht dann den Abstand vom Boden zur Slackline. Montieren Sie die Slackline auf dieser Höhe

Der Ninja-Parcours:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sind.
2. Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand von ca 3 Metern einhalten
3. Steigern Sie je nach Fitness die Höhe der Slackline bzw. den Abstand der Hindernisse.



Warnung:
Höchstgewicht: 180 kg
Der Ninja-Parcours kann eine potenzielle Gefahr darstellen und zu Verletzungen führen.



Slackline befestigen


01

Befestigen Sie die Ratsche zwischen zwei Bäumen oder anderen Objekten, die sich dazu eignen



Um die Slackline glatt zu bekommen, falten Sie diese in der Hälfte

02



Führen Sie das Band durch die Ratsche und achten Sie darauf, dass diese nicht verdreht ist.

03

Ziehen Sie das Band soweit wie möglich durch die Ratsche, bis es auf Spannung ist.



04



Klappen Sie die Ratsche um und lösen Sie diese, indem Sie an der Entriegelung ziehen.

05

Bewegen Sie den Hebel hoch und herunter, um die Slackline zu spannen



06

Sobald die Slackline gespannt ist, stellen Sie sicher, dass die Ratsche wieder verriegelt ist.



Die Ratsche/Griff ist nach Unten zum Boden ausgerichtet

Verwenden Sie die Schutzpolster zwischen Baum und Slackline

Slackline lösen

01



Entsichern Sie die Ratsch, indem Sie die Entriegelung lösen

02



Klappen Sie die Ratsche nach rechts zurück, bis sich die Slackline löst und nicht mehr unter Spannung steht.

Art.Nr. 170391

EDUPLAY GmbH
Eichhofweg 11
96450 Coburg
Germany

Telefon: +49 (0) 9561 23 99 3-0
E-Mail: info@eduplay.de
www.eduplay.de